


Beladungshinweise für den Bootstrailer




Gurtschnalle des Spanngurtes soll außen von oben nach unten liegen.

Der Gurt verläuft über das Boot durch das mittlere und äußere Auge an der Trailerauflage und dann von unten durch die Spannrolle.

Zum Festzurren kräftig nach unten ziehen, Gurtende nicht verknoten, höchsten beklemmen.

Defekte Gurte tauschen!

- Eimer und Schwämme bitte in den Bootsternen belassen!
- Boote sollen mittig über der Trailerachse liegen, Bootstern hinten, knapp über Nummernschild überstehender Bootssteven.



Aufschaukeln des Trailers in unebenen Gelände vermeiden. Vorsicht auch beim Rechtsabbiegen (starkes Schwanken, falls das rechte Rad über den Bordstein läuft)!